


A10 - Druckteile versäubern, Gewinde und Löcher bohren

Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Distanzhülse M3 10 mm	1	
Grundplatte - Acryl schwarz 3 mm	1	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Spiralbohrer 3mm
Bohrmaschine
Schraubstock
Gewindeschneider M3

Step by Step

- Distanzhülse im Abstand von 3 mm von der Kante mit einem 3 mm Bohrer durchbohren



-
- 4 x M3 Gewinde schneiden



-