

# B13 - Zahnriemen mit Umlenkrollen montieren

---

## Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Zahnriemen GT2 x 6 mm x 1800 mm	3	
Schrauben DIN912 M2,5 x 12	6	
Kabelbinder	12	


---

## Benötigte Werkzeuge

Beschreibung	
Inbusschlüssel SW 1,5 mm	
Inbusschlüssel SW 2,5 mm	
Inbusschlüssel SW 4 mm	
Schere	
Schlüsselfeile	



---

## Explosionszeichnung




## Step by Step

- ###



•



•



# Animation

[b13.mp4](#)

---