

# B4 - Schienen vormontieren


## Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Aluprofile 20 x 20 x 900 mm 3N	3	
Schrauben DIN7984 M4 x 6	39	
Nutensteine Nut 5 M4	39	
IGUS Gleitschienen mit Schlitten	3	
Carriages, <b>wie unter Abschnitt B2 vorbereitet</b>	3	
Schrauben ISO7380 M4 x 10	12	

## Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Inbusschlüssel SW 2,5 mm

## Explosionszeichnung



---

## Step by Step

- 13 Nutensteine M4 einfügen, Orientierung geschlossene Seite beachten (siehe Bild)



- Nutensteine nach Bohrungen der Gleitschiene ausrichten



- Schiene anschrauben, Schrauben nur anlegen, Schiene soll sich noch verschieben lassen
- Schiene so verschieben, dass diese einen Abstand von 61mm von der unteren Kante hat



- Gleitschlitten einsetzen und nach Bohrungen des Carriage ausrichten



- Carriage aufsetzen und mit den Schrauben M4 x 10 festschrauben, Schrauben nur leicht anlegen
- Carriage sollte sich problemlos verschieben lassen, Justage erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt



---

## Animation

[b4.mp4](#)

---