

# A5 - Kabel Netzteil - Drucker

---

## Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Silikonlitze 2,5 mm <sup>2</sup> rot	2 x 800 mm	
Silikonlitze 2,5 mm <sup>2</sup> schwarz	2 x 800 mm	
Bananenstecker 4mm rot	3	
Bananenstecker 4mm schwarz	3	
Schrumpfschlauch rot D = 10 mm	3 x 50 mm	
Schrumpfschlauch schwarz D = 10 mm	3 x 50 mm	

---

## Benötigte Werkzeuge

Beschreibung	
Seitenschneider	
Abisolierzange	
Schlitz-Schraubendreher 3,0 mm	
Heissluftfön	

---

## Step by Step

- 4 x Silikonlitze (2 x rot, 2 x schwarz) 800 mm lang abschneiden




- 
- alle Seiten jeweils 15 mm abisolieren



- 
- an eine Seite der Litzen jeweils ein Stecker anschrauben



- 
- auf der anderen Seite 2 Litzen zusammennehmen, leicht verdrehen und Stecker anschrauben



- 
- Hülsen auf die Stecker schrauben



- 
- Schrumpfschlauch drüber



- 
- Fertige Y-Kabel

